


Beskrivning för **din** garageplats



Med denna knapp kan du öppna och stänga porten inifrån garaget.



Om strömmen har gått kan du öppna porten manuellt. Lås upp låset i överkanten på porten och dra i vajern som sitter fast i cylindern så frikopplas porten. Dra upp porten för hand. För att återställa drar du i den gröna kulan. (Den röda frikopplar motorn)



Var försiktig så att inte bildörren eller dörrens list fastnar i nätet!



För att byta lampa, skruva ut skruven och ta bort den vita kåpan. E 14 sockel.
Lampan tänds automatiskt när porten öppnas och lyser i c:a 3 min.



Var försiktig med att trycka på fjärrkontrollen när ni inte är vid garaget då dess räckvidd i vissa fall kan sträcka sig långt...
Samtliga knappar på fjärrkontrollen har samma funktion. Tryck på valfri knapp för att öppna/stänga porten.